



- **Speciálisan az egycsöves fűtésrendszerek átalakítására fejlesztették ki**
- **Pontos méretezhetőség, szabályozhatóság**
- **A beépítés szikra és láng mentesen** lehetséges
- **Minimális munkaerő igény** a beépítés során
- Minden radiátor **egyedileg leüríthető**
- Hidraulikusan **illeszthető** a fűtésrendszerbe
- Mindenki annyi meleget kap amennyit beállít
- Nagy hatásfok és kiváló hő eloszlás a radiátorban

Folyadék töltetű termofej:

A termostatikus radiátorszелеpek folyamatosan működő hőmérséklet szabályzók. Átengedik a hőáramot, ha a helyiség hőmérséklet süllyed, illetve lefojtják azt, ha emelkedik.

Ezáltal minden kiegészítő hőnyereség kihasználható (napsugárzás, elektromos berendezések keltette hőhatás, a helyiségben tartózkodó személyek hőleadása).

A helyiség hőmérsékletének beállítása


- A beállító tűskét a szeleptest irányába kihúzzuk.
- A kívánt helyiség hőmérsékletét a beosztásnak megfelelően beállítjuk, majd a beállító tűske hegyét ezzel az állással fedésbe hozzuk.
- A beállító tűskét visszahelyezzük a termofej irányába az eredeti helyzetébe. A kívánt hőmérsékleti értéken blokkoltuk a termofejet a véletlen elállítódások megakadályozására.



A termofej beállítási tartománya 7-28°C. Ez azt jelenti, hogy minden jelölés(pontok) az egyes számok között kb. 1°C helyiség hőmérséklet változásnak felel meg. A számok körülbelül a következő belső hőmérsékleteknek felelnek meg:

- 0 – Teljes zárás (esetleges)
- * - kb. 7°C (Fagymentesítés)
- 1 ~ 12°C
- 2 ~ 16°C
- 3 ~ 20°C
- 4 ~ 24°C
- 5 > 24°C

Beállító tűske
Számok
Részbeoszt.



Előnyök:

MINDIG A BEÁLLÍTOTT HŐMÉRSÉKLETEN TARTJA A HELYSÉGET!

NEM KELL A TÖBBLET HŐT KIENGEDNI AZ ABLAKON!

AMIT NEM HASZNÁL EL, AZT NEM KELL KIFIZETNI!

AKKOR IS FIGYELI A HŐMÉRSÉKLETET, AMIKOR NINCSEN OTTHON!

MEGBÍZHATÓ NÉMET TECHNOLÓGIA!

CALORSYS Magyarország Kft.

H – 8200 Veszprém, Egyetem u. 7. | H – 1124 Budapest, Németvölgyi út 97.

tel.: + (36) 21 380 11 20 fax.: + (36) 1 88 99 810

www.calorsys.hu office@calorsys.hu